

Vytažení roštu z krbových kamen s táhlem roštu

Krok č. 1

Otevřeme si popelníková dvířka vytáhneme popelník.
Otevřeme také zatápěcí dvířka a i přikládací (pro lepší viditelnost).
Vysuneme do maximální polohy táhlo roštu.



Pohled na otevřená kamna s vytáženým popelníkem

Krok č. 2

Nahneme rošt kamen směrem k táhlu roštu,
přitom si přichytíme táhlo roštu viz obr.



Úhel potřebného naklonění roštu



Úhel potřebného naklonění roštu v kamnech

Krok č. 3

Táhlo roštu vytočíme a vytáhneme z díry roštu viz obr.



Vytažení zobáčku táhla z roštu



Krok č. 4

Rošt i táhlo nyní můžete vytáhnout.

Při vkládání roštu postupujte obráceně

profikrby.cz[®]