

Kominické dýmovnice

Kominické dýmovnice - bezpečně a efektivně kontrolujte svůj komín

12 ks skladem

Kominické dýmovnice - bezpečně a efektivně kontrolujte svůj komín - v balení 6 kusů - doba dýmu 60 sekund 15 m³ dýmu

Kód produktu **791.0000000317**

Výrobce **HANSA**

Cena **245,79 Kč**
203,13 Kč bez DPH



Parametry

Název výrobku

Kominická dýmavnice

Balení	6 kusů
Dávkování	Odměrkou (přiloženou v balení)
Použití	Kontrola těsnosti komínů
Více informací o výrobku	balení 6 kusů - doba dýmu 60 sekund, jedna dáymovnice 15 m³ dýmu

Detailní popis

Kominické dýmavnice – bezpečně a efektivně kontrolujte svůj komín - v balení 6 kusů - doba dýmu 60 sekund 15 m³ dýmu

Kominické dýmavnice - bezpečně a efektivně kontrolujte svůj komín

S našimi **kominickými dýmavnice** zjistíte okamžitě, zda váš komín funguje tak, jak má. Dým je viditelný a jasně ukazuje proudění vzduchu, možné úniky nebo problémy s tahy.

- **Jednoduché použití:** Zapalte dýmavnici a sledujte směr a sílu kouře.
- **Bezpečné a čisté:** Speciálně vyvinuté složení, které nepoškozuje komín ani topidlo.
- **Efektivní kontrola:** Pomáhá odhalit netěsnosti, špatný tah nebo zanesení sazí.
- **Rychlý vizuální výsledek:** Dým je jasně viditelný během několika sekund.

Tip: Ideální pro kominíky, revize komínů i domácí kontrolu. Umožní vám provést bezpečnou a rychlou diagnostiku bez složitého měření.

Účel

Kominické dýmavnice slouží k vizuální kontrole tahu a těsnosti komína. Dým okamžitě ukazuje směr proudění vzduchu, netěsnosti a možné problémy s odvodem spalin.

Pomůcky

- Kominická dýmavnice
- Zapalovač nebo zápalky
- Ochranné rukavice (doporučeno)
- Kbelík s vodou nebo písek (pro případ nechtěného požáru)

Postup použití

1. Příprava komína:

- Ujistěte se, že topeniště je zcela vychladlé a bezpečné.
- Odstraňte snadno hořlavé předměty z okolí komína.

2. Zapálení dýmavnice:

- Otevřete obal dýmavnice a nasadte ji na stabilní, nehořlavou podložku (např. kovovou misu).

- Zapalte dýmovnici pomocí zápalek nebo zapalovače.
- 3. Kontrola tahu:**
- Sledujte směr a intenzitu kouře, který vychází z komína.
 - Zaznamenejte, zda dým stoupá rovně a rychle – to značí dobrý tah.
 - Pokud se dým zdržuje, uniká bokem nebo je nepravidelný, může to znamenat netěsnosti nebo zanesení komína.
- 4. Ukončení kontroly:**
- Po vyhoření dýmovnice zkontrolujte, zda nedošlo k žádnému požáru.
 - Zbytky dýmovnice zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
-

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte dýmovnici uvnitř uzavřených prostor bez větrání.
 - Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 - Nepoužívejte u komínů poškozených nebo nestabilních.
 - Při manipulaci s hořící dýmovnicí používejte ochranné rukavice.
-

Tipy

- Pro přesnější kontrolu tahu doporučujeme provádět test na studeném komíně.
- Dýmovnici lze použít i opakovaně – záleží na typu produktu (ověřte na obalu).
- V případě nejasností se obraťte na certifikovaného kominíka.

Návod: Zkouška těsnosti komína

Účel

Zkouška těsnosti komína umožňuje odhalit praskliny, netěsnosti nebo únik spalin. Pomocí dýmovnice a zaklopení ústí komína lze vizuálně sledovat, zda komín správně těsní.

Pomůcky

- Kominická dýmovnice
 - Nehořlavý kryt/plech na zaklopení ústí komína
 - Ochranné rukavice a brýle
 - Kbelík s vodou nebo písek pro případ nechtěného požáru
-

Postup použití

- 1. Příprava:**
 - Ujistěte se, že topeniště je vychladlé a komín je přístupný.
 - Odstraňte hořlavé materiály z okolí.
- 2. Zaklopení ústí komína:**

- Umístěte nehořlavý kryt na ústí komína tak, aby byl pevně přiklopen a zabránil průchodu vzduchu.
 - Zkontrolujte, že kryt je bezpečně upevněn, aby se při zkoušce nepohnul.
- 3. Zapálení dýmovnice:**
- Nasypete nebo zapalte dýmovnici uvnitř komína nebo na podložce v topeništi podle typu produktu.
 - Sledujte únik kouře – pokud komín netěsní, dým uniká kolem prasklin nebo spoje.
- 4. Vyhodnocení:**
- Rovnoměrné nahromadění kouře a jeho postup bez úniků znamená, že komín je těsný.
 - Každý unikající dým indikuje netěsnost – poznamenejte si místo a rozsah poškození pro opravu.
- 5. Ukončení zkoušky:**
- Po vyhodnocení odstraňte kryt z ústí komína a ujistěte se, že všechny zbytky dýmovnice jsou zlikvidovány.
 - Zkontrolujte okolí komína na případný zbytkový kouř.
-

Bezpečnostní upozornění

- Test provádějte pouze na studeném komíně.
 - Nepoužívejte v uzavřených prostorách bez větrání.
 - Používejte ochranné rukavice a brýle.
 - Zajistěte, aby během testu nikdo nestál přímo nad ústím komína.
-

Tipy

- Pokud je komín starší nebo viditelně poškozený, kombinujte test s odbornou revizí kominíka.
- Pro lepší viditelnost úniků můžete použít dýmovnici s hustším a barevným kouřem.
- Zkoušku lze opakovat po opravách nebo čištění komína pro ověření účinnosti.

Galerie

